

RFID Access Control 125KHz

How to program or Add RFID card or medal ?

1. Enter programming mode : click '*' + programming-password (1234 is default) + '#'.
2. **self-numbered card issuing method:** operation method: click '2' '1' + # + read card + 3 digits self-numbering code then wait about 10 seconds

or **quick add card:** operation method: input 2 " 0 + # + read card

note: you can read multiple cards at the same time to add cards. if you stop in the card for 10 seconds, the program will automatically exit the management state.

How to Delete a Card or Medal ?

1. Enter programming mode : click '*' + programming-password (1234 is default) + '#'.
2. **swipe card deletion method:** operation method: enter 3 0 + # + read card

note: this method can read multiple registered cards at the same time for deletion. if you stop in the card for 10 seconds, the program will automatically exit management status.

How to Restore Factory Defaults?

1. Enter programming mode : click '*' + programming-password (1234 is default) + '#'.
2. **restore the factory default to restore the factory default:** operation method: enter "7" "0" + "#" note: all parameters are automatically restored to the factory default values after the command is input. (delete all cards, restore all parameters, restore management password: 1234)

How to change Management Password ?

1. Enter programming mode : click '*' + programming-password (1234 is default) + '#'.
2. to change the administrator password:
enter "6" "0" + "#" + 4-8 digits new administrator password + "#" + repeat 4-8 digits new administrator password + "#"

How to add a password number to open lock or door without RFID Card ?

1. Enter programming mode : click '*' + programming-password (1234 is default) + '#'.
2. click " 1 " " 1 " + " # " + 4-8 digits to open the door + '# ' + wait about 10 seconds

now, any time you can write your password + '# ' to open the lock or door.

to delete a single password:

1. Enter programming mode : click '*' + programming-password (1234 is default) + '#'.
2. Click "3" "5" + "#" + open password + " # "

عند الضغط باستمرار على زر إعادة ضبط المصنع لمدة ثانيتين، ستستمع إلى صوت تنبيه (دي)، بعد أن تسمعه اسحب أصبعك، وبعدها سيقوم الجهاز بإرجاع الرقم السري إلى الرقم الأصلي (١٢٣٤)، إذا استمرت بالضغط على زر إعادة ضبط المصنع لمدة تزيد عن خمس ثوان، ستستمع إلى صوت تنبيه البداية (دي.. دي.. دي)، بعد أن تسمعه يمكنك ترك الزر، وفي هذه اللحظة سيقوم النظام تلقائياً بإجراء عملية إرجاع كل شيء إلى البداية، وبعد انتهاء صوت تنبيه النظام، سيرجع الجهاز إلى بدايته، بالتالي كل بيانات البطاقات وأرقام المرور الخ سيتم مسحها أو إعادتها إلى الأرقام الافتراضية (مسح كل البطاقات، إعادة كل المعلومات إلى الوضع السابق، إرجاع كلمة مرور الإدارة إلى: ١٢٣٤).

جدول أوامر وضع الإدارة:

وضع برمجة تسجيل الدخول: طريقة التشغيل: أدخل "*" + كلمة مرور البرمجة + "#" كلمة المرور الافتراضية: ١٢٣٤ بعد الدخول في وضع الإدارة، الضوء الأخضر (MODE) سيتحول إلى مضيء باستمرار.

الخروج من وضع الإدارة: طريقة التشغيل: أدخل "*" + "*" بعد الدخول في وضع الإدارة، الضوء الأخضر (MODE) سيومض بالتتابع.

أولاً: طريقة إضافة البطاقات واعداد الأرقام السرية:

إدخال رقم بطاقة وإضافة كارت: قم بإدخال "1" "0" + "#" + رقم بطاقة مكوّن من ثمانية خانوات + "#" ملاحظة: الكارت يُطبع هكذا "0012345678" ستحتاج فقط إلى إدخال آخر ثمانية خانوات 12345678 ومن ثم سيتم إضافة بطاقة.

إضافة رقم سري لفتح الباب: قم بإدخال "1" "1" + "#" + رقم سري لفتح الباب من أربع إلى ثمان خانوات + "#" ملاحظة: الأرقام السرية لفتح الأبواب يمكن إعدادها من أربع أرقام إلى ثمانية أرقام، وكحد أقصى يمكن إضافة ١٠٠ مجموعة أرقام سرية لفتح الأبواب.

إضافة رقم سري للتهديد: قم بإدخال "1" "2" + "#" + رقم سري للتهديد من أربع إلى ثمان خانوات + "#" ملاحظة: الرقم السري للتهديد يكون فقط من مجموعة واحدة، بالتالي عند إضافة رقم سري جديد سيقوم تلقائياً بمحو مجموعة الرقم السري الأصلي.

إضافة بطاقة بشكل سريع: قم بإدخال "2" "0" + "#" + قراءة البطاقة، ملاحظة: يمكن في نفس الوقت وبالتتابع إضافة العديد من البطاقات، إذا توقفت عن إضافة المزيد لمدة عشر ثوان، سيقوم البرنامج تلقائياً بالخروج من وضع الإدارة.

نمط إضافة بطاقات ذاتية الترقيم: قم بإدخال "2" "1" + "#" + قراءة البطاقة + ثلاث خانوات أرقام ذاتية البرمجة. ملاحظة: هذا أسهل للتذكر، فمثلاً إذا أردت إنشاء بطاقة لاستخدامها مع باب غرفة رقم ٣٠٢ (رقم البرمجة الذاتية ٣٠٢)، سيتم مطابقة هذا الرقم كرقم غرفة، ليكون أسهل في التذكر، (رقم واحد مبرمج ذاتياً يدعم العديد من البطاقات)، إذا احتجت إلى الاستمرار في إضافة بطاقات تحمل رقم ذاتي البرمجة، يُرجى بعد الانتهاء من كتابة الرقم الذاتي المكون من ثلاث خانوات إدخال رمز "#" وبعد ذلك يمكن إصدار بطاقة القراءة التالية بشكل متتابع.

إصدار بطاقة التشغيل الأم: قم بإدخال "2" "3" + "#" + قراءة البطاقة الأم. توضيح: إضافة بطاقات البطاقة الأم: قم بالتمرير لقراءة البطاقة الأم مرتين على التتابع وستدخل في نمط إضافة بطاقات البطاقة الأم، يمكنك بشكل متواصل تمرير بطاقات وإصدارها. حذف بطاقات البطاقة الأم: مرر البطاقة الأم لمرة واحدة (خارج وضع الإدارة) وستدخل في نمط حذف البطاقات، يمكنك التمرير مرتين بالتتابع لقراءة البطاقة التي تود حذفها، ثم قم بتمرير البطاقة الأم لقراءتها مرة واحدة لتأكيد الحذف.

إصدار بطاقات تحمل رقم سري: قم بإدخال "2" "4" + "#" + قراءة البطاقة + إدخال الرقم السري لهذه البطاقة المكون من أربع إلى ثمان خانوات + "#".
توضيح: بعد إدخال الأمر، اقرأ البطاقة، وبعدها قم بإدخال الرقم السري.

ثانياً: طريقة حذف البطاقات والأرقام السرية:

طريقة حذف البطاقات: قم بإدخال "3" "0" + "#" + قراءة الكارت. ملاحظة: بهذه الطريقة يمكنك في نفس الوقت حذف العديد من البطاقات التي تم تسجيلها عن طريق تمرير البطاقات بشكل متتابع ليتم حذفها، وإذا توقفت عن التمرير لمدة عشر ثوان أثناء قراءة البطاقات، سيقوم البرنامج تلقائياً بالخروج من وضع الإدارة.

طريقة حذف أرقام البطاقات: قم بإدخال "3" "1" + "#" + رقم البطاقة المكوّن من ثمانية خانوات + "#" ملاحظة: إذا كان الكارت مطبوع هكذا "0012345678" ستحتاج فقط إلى إدخال آخر ثمانية خانوات 12345678 ومن ثم سيتم حذف البطاقة.

طريقة حذف بطاقات ذاتية الترقيم: قم بإدخال "3" "2" + "#" + ثلاث خانوات أرقام ذاتية البرمجة + "#". ملاحظة: بعد الانتهاء من إدخال الأمر، سيتم حذف البطاقة التي تحمل الرقم الذاتي المقابل.

طريقة حذف رقم سري أحادي: قم بإدخال "3" "5" + "#" + الرقم السري لفتح الباب + "#" توضيح: بعد إدخال الأمر، سيتم حذف الرقم السري المطابق لفتح الباب .

طريقة حذف جميع الأرقام السرية: قم بإدخال "3" "6" + "#" توضيح: هذا الأمر سيؤدي إلى حذف جميع الأرقام السرية.

طريقة حذف جميع بيانات فتح الأبواب من مرة واحدة: قم بإدخال "4" "0" + "#" توضيح: بعد إجراء هذا الأمر، سيقوم النظام بمسح بطاقات فتح الأبواب وكذلك الأرقام السرية لفتح الأبواب وغيرها من البيانات. بعد انتهاء عملية الحذف ستستمتع إلى صوت تنبيه وهذا يعني انتهاء عملية الحذف بنجاح.

ثالثاً: طرق إعداد تعديل البيانات:

طريقة تعديل الرقم السري الخاص بالمدير: قم بإدخال "6" "0" + "#" + رقم سري جديد للمدير مكون من أربع إلى ثمان خانات + "#" + إعادة كتابة الرقم السري الجديد مرة أخرى + "#" توضيح: إنشاء رقم سري جديد للمدير يتطلب تأكيد إدخال الرقم السري الجديد لمرة ثانية، مع ضرورة أن يكون متطابقاً مع الرقم السري المُدخّل في المرة الأولى، وإلا فلن تنجح عملية التغيير.

طريقة تعديل تنبيه تجاوز وقت فتح الباب: قم بإدخال "6" "3" + "#" + مقدار تجاوز الوقت لفتح الباب مكون من ثلاث خانات + "#" توضيح: عند إدخال 000 فهذا يعني إغلاق ميزة تنبيه تجاوز وقت فتح الباب. وحدة القياس بالثواني (أطول مدة زمنية هي 255 ثانية).

طريقة تعديل مدة الإنذار: قم بإدخال "6" "4" + "#" + وقت طول الإنذار من ثلاث خانات + "#" ملاحظة: عن إدخال 000 (افتراضي) سيتم إلغاء الإنذار، عند إدخال 255 وقت الإنذار لن يحده حد.

طريقة تعديل وقت تأخير فتح الباب: قم بإدخال "6" "6" + "#" + وقت تأخير فتح الباب مكون من ثلاث خانات + "#" ملاحظة: عند إدخال 000 سيتم إعداده لمدة نصف ثانية، الوقت الافتراضي هو ثلاث ثوان، أطول مدة هي 255 ثانية .

الإعدادات الوقائي من التحري عن الرقم السري: قم بإدخال "6" "8" + "#" + عدد مرات الخطأ من خانة واحدة + وقت القفل من خانتين + "#" توضيح: عند إدخال 999 (افتراضي) سيكون المعنى كالتالي: عدد الأخطاء المسموح بها في كتابة رمز المرور 9 أخطاء، وقت القفل الذاتي 99 ثانية.

رابعاً: إعادة ضبط المصنع:

قم بإدخال "7" "0" + "#" ملاحظة: بعد إدخال هذا الأمر سيتم محو جميع البيانات تلقائياً واستعادة إعدادات المصنع الافتراضية (حذف جميع البطاقات، إعادة جميع البيانات إلى وضع المصنع، إرجاع الرقم السري للإدارة إلى 1234)

خامساً: أوامر التشغيل والإغلاق:

إعداد القفل الإلكتروني كمفتوح بشكل دائم: قم بإدخال "8" "3" + "#" ملاحظة: بعد ضبط الإعداد بنجاح، لن يتم غلق القفل الإلكتروني، (يمكن أيضاً تشغيل هذا الإعداد عن طريق الضغط بشكل مستمر لمدة خمس ثوان على زر مفتاح الخروج).

إعداد القفل الإلكتروني كمغلق بشكل دائم: قم بإدخال "8" "4" + "#" ملاحظة: بعد ضبط الإعداد بنجاح، سيتم استعادة الوضع الافتراضي، (يمكن أيضاً إغلاق هذا الإعداد عن طريق الضغط بشكل مستمر لمدة خمس ثوان على زر مفتاح الخروج).

طريقة تشغيل جميع البطاقات لفتح الباب: قم بإدخال "8" "5" + "#" ملاحظة: بعد تشغيل هذه الميزة، ستتمكن من فتح الباب عند تمرير جميع البطاقات.

طريقة تشغيل التسجيل التلقائي: قم بإدخال "8" "6" + "#" ملاحظة: بعد تشغيل هذه الميزة، ستتمكن من فتح الباب عند تمرير جميع البطاقات، وإذا كانت البطاقة غير مسجلة سيتم في نفس الوقت تسجيلها ثم فتح الباب.

طريقة إيقاف جميع البطاقات لفتح الباب: قم بإدخال "8" "7" + "#"

طريقة تشغيل مكافح قراءة البطاقات المنسوخة: قم بإدخال "8" "8" + "#" ملاحظة: بعد ضبط الإعداد بنجاح، سيبدأ النظام بإيقاف البطاقات المنسوخة.

طريقة إغلاق مكافح قراءة البطاقات المنسوخة: قم بإدخال "8" "9" + "#" ملاحظة: بعد ضبط الإعداد بنجاح، يمكن للبطاقات المنسوخة فتح الأبواب بشكل طبيعي (افتراضي).

ملاحظة هامة: ميزة تشغيل وإيقاف مكافح النسخ محددة فقط لجهاز الحارس لبطاقات ID ، بطاقات IC ، جهاز الحارس لا يمتلك هذه الميزة.